

Handymat

Programmierung

mit dem Handy

für Handymat/L + Handymat/N

Programmierung mit der Handymat-Software im INTERNET: www.bollrathelektronik.de/download.

Ab sofort können alle Einstellungen auch mit der Handymat-App vorgenommen werden.

ACHTUNG: Nur Original-SIM-Karten verwenden.

Einwahl ins Funknetz:

- Funknetz mit dem Handy überprüfen.
- Es sollten auf dem Handy drei Empfangsbalken zu sehen sein.
- Netzteil und Meldeleitungen anschließen.
- SIM-Karte mit PIN- 2503 ins Modem einlegen.
- Handymat einschalten.
- Die gelbe LED (SMS) geht auf Dauerlicht.
- Status LED blinkt mit 1Hz (Netzsuche).
- Die Einwahl kann je nach SIM-Karte 2 - 3 Minuten dauern.
- Danach leuchten für 3 Sekunden die 2 (8) roten Melde-LED auf.
- Mit der F-Taste können die Schließer (Öffner) programmiert werden.
- Die gelbe LED (SMS) geht aus, die Status LED blitzt nur noch alle 2s auf.
- Jetzt können alle Einstellungen mit dem Handy erfolgen.



Programmierung per SMS:

Bitte unbedingt beachten.

Nur der erste Empfänger kann alle Einstellungen vornehmen (Absenderüberprüfung).

Empfänger 2, 3, und 4 können sich nur an- oder abmelden.

Der fünfte Empfänger kann nicht abgemeldet werden. Die Syntax der SMS Eingabe ist ohne Leerzeichen aber mit Sonderzeichen unbedingt einzuhalten.

Achtung: Akku einschalten, da sonst keine Netzausfallmeldung.

- Empfänger-Nr 1 - 5 eintragen:
SMS zum Handymat: N1="+49-----"
SMS zum Handymat: N1="W+49-----" (mit Weckruf)
- Empfänger- Nr. 1 - 5 rücksetzen:
SMS zum Handymat: N1="RESET"
- Empfänger Nr 1 - 4 an- oder abmelden:
SMS zum Handymat: M1=AUS (Empfänger LED blinkt.)
SMS zum Handymat: M1=EIN (Empfänger LED EIN.)
- Absenderkennung:
SMS zum Handymat: M0="32 Zeichen Text"
- Meldetexte 1 - 8 eintragen:
SMS zum Handymat: M1="32 Zeichen Text"
- AUTO-Test:
SMS zum Handymat: T2=--.14:30 (Meldung pro Tag)
SMS zum Handymat: T2=Fr.10:00 (Meldung pro Woche)
SMS zum Handymat: T2=--.00:00 (Auto-Test AUS)
- Wochentag und Uhrzeit einstellen:
SMS zum Handymat: T1=Mo.09:15
- Meldungen M1 - M8 auslösen:
SMS zum Handymat: M1=IMP (1. Meldung)
- Fernschalter O1 (O2) ein- oder ausschalten:
SMS zum Handymat: O1=EIN (Relais 1 EIN)
SMS zum Handymat: O1=AUS (Relais 1 AUS)
- Sonder-Befehl:
SMS zum Handymat: O10=EIN (Alle Einstellungen werden zurückgesetzt).