

Einstellungen der Handymaten L + N mit der Handymat App



Handymat +49151674043...
⋮

EMPFÄNGER
MELDETEXTE
FERNSCHALTER

Empfänger N1	Weckruf <input type="checkbox"/>	Senden
Empfänger N2	Weckruf <input type="checkbox"/>	Senden
Empfänger N3	Weckruf <input type="checkbox"/>	Senden
Empfänger N4	Weckruf <input type="checkbox"/>	Senden
Empfänger N5	Weckruf <input type="checkbox"/>	Senden

T1: Wo.00:00 T2: Auto-Test (N5)

seit 1969
 Bollrath elektronik Burloer Str.31 D-46414Rhede
 Tel:02872-2503 Fax:02872-6907

internet: bollrathelektronik.de
 email: bollrath-elektronik@t-online.de

Allgemeines:

Am Installations-Ort muss unbedingt ein Handynet mit 3 Balken auf dem Handy vorhanden sein.
 SIM-Karte mit PIN Nr.: **2503** aktivieren (Mail-Box ausschalten) und im Handymat einlegen.
 Netzspannung einschalten.
 Nach Funknetzeinwahl (ca. 1-2 Minuten) leuchten für 3s die 2 (8) Melde-LED (rot) auf und die SMS-LED (gelb) erlischt.
 Die Staus LED blinkt alle 2s. kurz auf. Danach kann der Handymat programmiert werden.

Handymat - Nummer:

Mit dem Button in der Status Zeile wird die Handymat Empfänger Nr. eingegeben. Diese wird auf allen Ebenen angezeigt.

Empfänger N1 - N5:

Als erster Empfänger (N1) muss wegen der Absenderüberprüfung die eigene Handynummer eingegeben werden.
 Weitere Handy oder auch Festnetznummer können jetzt folgen.

Weckruf:

Wird ein Weckruf eingetragen, so wird zuerst eine SMS und dann der Weckruf (Klingelton des Handy) für max 30s ausgelöst.
 Wird der Weckruf angenommen, werden weitere Empfänger nicht mehr verständigt. Wird der Weckruf nicht angenommen, werden die nächsten Empfänger verständigt.

Auto -Test:

Der Auto-Test bewirkt das eine Automatische Testmeldung einmal pro Tag, oder einmal pro Woche erfolgt.
 --.00:00 = AUS, --.10:00 = täglich, Mo.10:00 = wöchentlich.
 Der Auto-Test geht nur an den Empfänger N5.

TIME:

Beim senden wird automatisch Wochentag und Uhrzeit übertragen und die Echtzeituhr im Handymat gestellt (Sommer/Winterzeit).

RESET:

Der erste Empfänger kann mit dem Button RESET ein Rücksetzen aller Einträge in der App und dem Handymat erzwingen.
 Empfängernummern bleiben erhalten, werden aber alle abgemeldet. Da nach können wieder neue Einträge erfolgen.

SENDEN:

Mit dem Button SENDEN werden alle Einträge als SMS übertragen und gespeichert.

Meldetexte:

Die Meldeeingänge M1 - M8 können frei mit max 32 Zeichen beschriftet werden.
 Die Meldung M0 dient als Absender-Meldung.
 Wird eine Meldung ausgelöst, werden alle Empfänger mit Absender und Meldetext verständigt.

Test:

Nur der erste Empfänger kann eine Testmeldung auslösen.
 Mit der Testmeldung werden alle Empfänger einmalig mit dem Meldetext M1 verständigt.

Fernschalter:

Die Fernschalter O1 (O2) stehen als potentialfreie Schließer 230V/2A zur Verfügung. Mit dem Button können die Fernschalter EIN oder AUS geschaltet werden.

STATUS:

Nur der erste Empfänger kann einen STATUS auslösen.
 Der Handymat antwortet mit den Einträgen N1, N2, N3 und N4.
 Die Empfängernummern werden mit Status (grün) und die Fernschalter mit Status rot (= EIN) in der Oberfläche angezeigt.
 Alle Status-Daten werden Temporär angezeigt und nicht gespeichert.

Hinweis:

Sollten Handymat Nummer und erster Empfänger nicht bekannt sein, muss am Handymat ein RESET ausgelöst werden.

Hardware-RESET vor Ort:

1. Handymat/L (N) öffnen.
2. Batterie JUMPER auf OFF schalten.
3. Netzspannung ausschalten.
4. F-Taste drücken und gedrückt halten.
5. Netzspannung einschalten. Gelbe SMS-LED geht auf Dauerlicht. Wenn die SMS-LED erlischt (das kann je nach Netzqualität mehrere Minuten dauern)Taste dann loslassen.
6. Batterie JUMPER wieder auf ON schalten.

Die Handymat App kann jetzt genutzt werden.

Handymat +49151674043...
⋮

EMPFÄNGER
MELDETEXTE
FERNSCHALTER

Meldetext M00	Senden
Meldetext M01	Senden
Meldetext M02	Senden
Meldetext M03	Senden
Meldetext M04	Senden
Meldetext M05	Senden

Handymat +49151674043...
⋮

EMPFÄNGER
MELDETEXTE
FERNSCHALTER

Empfänger N1	<input type="checkbox"/>
Empfänger N2	<input type="checkbox"/>
Empfänger N3	<input type="checkbox"/>
Empfänger N4	<input type="checkbox"/>

Fernschalter 1:	<input type="button" value="EIN"/>
Fernschalter 2:	<input type="button" value="EIN"/>